

Procédure pour la mise en route de la Table MashUp XL

Pour un démarrage facile de la table mashUp, suivre scrupuleusement cette procédure, l'ordre des opérations est important !

1. Vérifier que la prise multiple est branchée et sous tension
2. Allumer l'**ordinateur** (bouton noir en haut à gauche au-dessus du clavier)
3. Sur la boîte bleue **Audiobox** dans le caisson du bas, s'assurer que le bouton gris « 48v » est appuyé, il doit être rouge.
4. Dans la barre des tâches, en bas à droite, cliquer sur la flèche pointant vers le haut puis sur l'icône . Vérifier que le **wifi** est disponible, l'icône  dans la case de gauche doit être bleue. Si elle est grisée, cliquer dessus pour qu'elle devienne bleue (établit le réseau wifi entre la tablette et le PC)
5. Clic droit sur l'icône « **wifi.bat** » sur le bureau (en haut à droite) : un menu déroulant s'ouvre
 - a. Choisir « Exécuter en tant qu'administrateur » dans ce menu déroulant
 - b. Une fenêtre s'ouvre pour autorisation, cliquer sur le bouton « oui »
 - c. Vérifier que la page affiche l'adresse IPV4, elle doit finir par 137.1. Si elle est différente ou n'apparaît pas, fermer la fenêtre et recommencer au début de l'étape 5. Si cela ne fonctionne toujours pas, redémarrer l'ordinateur et tout reprendre depuis le début
 - d. Appuyer sur n'importe quelle touche du clavier pour fermer la fenêtre
6. Lancer **Reactivation** (double clic sur l'icône  dans la barre des tâches en bas de l'écran)
 - a. Appuyer sur la touche lettre o
 - b. Cliquer sur « Contrôle caméra »
 - c. Sur la ligne « exposition », décocher « *automatique* » et placer le curseur à -9 (au lieu de -6)
 - d. Cliquer sur appliquer puis sur OK
 - e. Réduire les deux fenêtres de Reactivation 
7. Appuyer en même temps sur la touche Windows ( en bas à gauche du clavier) et la touche P : une fenêtre latérale s'ouvre : cliquer sur « Etendre »
8. Cliquer ailleurs sur le bureau pour fermer la fenêtre latérale
9. Lancer le logiciel **mashup** table (icône  dans la barre des tâches en bas de l'écran). Attention faire un simple clic sinon le logiciel s'ouvre 2 fois !
 - a. Choisir le mode (montage, mixage ou créer un corpus). Pour une utilisation simple de la table, il s'agit du mode montage
10. Dans le menu déroulant « choisir le **corpus** » : sélectionner « Prelinger » (attendre qu'il apparaisse dans le menu déroulant, cela prend un petit temps) ou l'un des autres corpus proposés
11. Cliquer sur l'icône de **son** pour qu'elle passe du rouge au vert (rouge : éteint, vert : allumé)
12. Allumer la **Tv** avec la télécommande

13. Vérifier que la fenêtre vidéo apparaît bien en petit sur l'écran Tv. Si elle ne s'y trouve pas, l'« emmener » vers la droite de l'écran d'ordinateur pour l'en faire « sortir » par la droite : elle devrait apparaître sur l'écran Tv. Lorsque c'est le cas, cliquer sur « Plein écran » sur le logiciel Mash-Up ou « echap ».
14. Allumer la barre de son (enceinte sous la TV) en appuyant sur le bouton  sur le dessus
15. Vérifier que s'affiche « AUX » sur l'avant de la barre de son. Sinon, trouver « AUX » en appuyant sur le bouton  bouton
16. Augmenter le volume de la barre de son pour qu'il se trouve à 30 (à tester en fonction de l'environnement)
17. Allumer la **tablette** (appui long sur le bouton sous la tablette en haut à gauche)
18. Cliquer sur « Kiosk Browser » en bas de la fenêtre
19. Soit le logiciel mashUp s'ouvre directement, soit il faut cliquer sur la seule icône présente sur l'écran pour le lancer. Avec cette procédure, seul le logiciel mashUp peut être accessible sur la tablette, toutes les autres fonctionnalités sont verrouillées.

Procédure pour éteindre le module

Suivre l'ordre des opérations en sens inverse, sauf pour la tablette :

Pour l'éteindre :

1. Cliquer 4 fois rapidement sur l'écran : une fenêtre s'ouvre
2. Un clavier numérique apparaît, appuyer sur le petit clavier
3. Taper « md77 ». Cliquer sur le bouton de validation vert  puis sur OK
4. Descendre dans la colonne de gauche et cliquer sur « Admin »
5. Dans la colonne de droite, cliquer sur « Exit to launcher »
6. Cliquer sur « Acer Home » en bas de la fenêtre : on arrive sur l'écran d'accueil de la tablette
7. Eteindre la tablette en appuyant sur le bouton du dessous jusqu'à ce que s'affiche le choix « Eteindre » (appui long)

Eteindre les différents logiciels allumés pour l'utilisation de la table MashUp (logiciel MashUp, Reactivision)

Eteindre l'ordinateur et couper le courant



**Connexion à Internet en filaire ou en wifi strictement interdit
sauf en cas de maintenance pour une prise en main à distance
par les concepteurs de la table**